

Tensiomètre 75 S de KOENEN

Consignes de mesure

Pour une mesure précise de la tension des tissus



Remarque

Lire scrupuleusement chacune des étapes de travail suivantes et ne procéder au processus de mesure proprement dit qu'après en avoir pris connaissance.

Mode opératoire

- Sur un tissu filtrant, il est absolument interdit de mesurer la tension d'un textile sans papier pour salle blanche !
- Avant de procéder à la mesure, le tissu filtrant à mesurer (ébauche) doit être recouvert de papier pour salle blanche.
- Plier le papier pour salle blanche et le poser en 2 couches sur le tissu filtrant.
- Mettre en route l'instrument de mesure
- L'instrument de mesure de tension ne doit être mis en route que sur le plateau en verre qui fait partie de l'instrument de mesure.
- Mesurer dans le sens de la chaîne / de la trame
Mesurer dans le sens de la chaîne, de la trame, donc à la parallèle des fils ou fils métalliques.

A respecter impérativement

- Après chaque mesure, reposer l'instrument de mesure de la tension sur le plateau en verre, installer un nouveau tissu filtrant pour la mesure et répéter les étapes de travail !
- La mise en marche et à l'arrêt doit s'effectuer sur le plateau en verre.

